






1Y.GU.005



Utility Model - IB1YGUVXX - 10/19 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY



РУССКИЙ

1Y.GU.005 шлюз YESLY Wi-Fi 2,4 ГГц

1 УСТАНОВКА

Подключите разъем Micro USB к шлюзу и блок питания к электрической розетке.

После включения основание шлюза с подсветкой будет мигать тусклым белым светом, ожидая настройки.

Используйте приложение Finder YESLY для настройки шлюза только после создания системы Yesly с помощью приложения TOOLBOX Finder.

Для получения дополнительной информации: yesly.life/setup-gateway

2 ОСНОВАНИЕ ШЛЮЗА С ПОДСВЕТКОЙ

БЕЛЫЙ СВЕТОДИОД

- Мигает с затуханием: ожидание конфигурации

- Светится: имеется соединение с беспроводной сетью и облаком

- 2 вспышки: подключен только к сети Wi-Fi - нет подключения к облаку (интернет не активен)

- 3 вспышки: нет подключения к сети Wi-Fi и нет подключения к облаку (интернет не активен)

СИНИЙ СВЕТОДИОД

Мигает: отправка команд Bluetooth на устройства

КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД

Светится: прямое подключение смартфона к шлюзу (через WLAN с приложением Yesly)

3 НАСТРОЙКА ШЛЮЗА

Изменение интенсивности подсветки основания шлюза:

- нажмите кнопку один раз: низкая яркость

- нажмите кнопку дважды: средняя-низкая яркость

- нажмите кнопку 3 раза: средняя-высокая яркость

- нажмите кнопку 4 раза: высокая яркость

СБРОС

Нажмите кнопку в течение > 10 секунд, чтобы сбросить настройки на заводские

